

Mischschalen und Mixersystem

Die Mischschalen und die Mixereinheit werden mit dem Spülprogramm gespült und gereinigt.

Ja nach Verschmutzungsgrad müssen die Mischschalen und der Mixerflügel manuell gereinigt werden.

Manuelle Reinigung

- > Die Pulverrutschen nach oben drehen
- > Die Mischschale mit einer leichten Drehung abziehen
- > Das Mixergehäuse mit einer Drehung des Mixerflansch gegen den Uhrzeigersinn entriegeln und abziehen
Der Mixerflügel ist jetzt Sichtbar
- > Den Mixerflügel, den O-Ring und den Mixerflansch je nach grad der Verschmutzung mit einem sauberen, feuchten Tuch reinigen oder ggf. demontieren und unter fließendem warmen Wasser reinigen
- > Die Mischschalen reinigen

Achtung!

Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten
Immer das Spülprogramm starten, auch wenn
zuvor manuell gereinigt wurde.

